

ZMENY VYKONANÉ V ÚSTREDNIACH INTEGRA S PROGRAMOVOU VERZIOU 1.09

errata_integra_sk 05/11

LCD klávesnice

- Zmenený spôsob činnosti blokovania signalizácie GONG v klávesniciach: čas blokovania je odpočítavaný od konca narušenia vstupu.

Bezdrôtové zariadenia

- Ústredne obsluhujú bezdrôtový teplotný detektor ATD-100.
- V prípade niektorých bezdrôtových zariadení je možné vybrať, či zaberú jedno alebo dve miesta (kanály) na zozname zariadení. V závislosti od zariadenia, v prípade výberu jedného kanálu:
 - AMD-102 – budú obsluhované iba dodatočné vstupy (roletové a NC);
 - ATD-100 – bude možné naprogramovať iba jeden prah teploty;
 - AVD-100 – obsluhovaný bude iba vibračný detektor.

Výber počtu miest (kanálov) sa vykonáva počas procedúry pridávania zariadenia. Výber je možný v prípade ústredne INTEGRA 128-WRL a kontrolérov ACU-100 s programovou verziou 3.0 alebo novšou.

Telefón GSM iba INTEGRA 128-WRL

- Pridaný nový parameter:
Automatický reštart GSM po – čas nečinnosti telefónu GSM, po ktorom nastane jeho reštart. Je zadávaný v hodinách.

Možnosti systému

- Pridaný nový parameter:
Prednastavený čas blokovania skupín – čas, na ktorý sú blokované skupiny typu S BLOKOVANÍM NA ČAS so zapnutou možnosťou PREDNASTAVENÝ ČAS BLOKOVANIA.

Skupiny

- Pridaný nový typ skupiny:
Pokladňa – stráženie v skupine môže vypnúť a zapnúť. Vypnutie stráženia môže byť oneskorené o nadefinovaný čas (ČAS ONESKORENIA VYPNUTIA STRÁŽENIA). Po vypnutí stráženia môže byť stráženie automaticky zapnuté po nadefinovanom čase (ČAS DO OPÄTOVNÉHO ZAPNUTIA STRÁŽENIA).
- Pridané nové parametre týkajúce sa typu POKLADŇA:
 - Čas oneskorenia vypnutia stráženia** – stráženie v skupine bude vypnuté až po uplynutí nadefinovaného času od chvíle použitia kódu (bezdotykovej karty, DALLAS čipu a pod.) užívateľom. Ak je čas rovný 0, bude stráženie vypnuté okamžite.
 - Čas do opätovného zapnutia stráženia** – po vypnutí stráženia ústredňa počas nadefinovaného času analyzuje, či sú v skupine otvorené dvere pomocou modulu kontroly vstupu (klávesnice pre skupiny, kódového zámku atď.). Ak nie sú dvere otvorené, bude v skupine automaticky opätovne zapnuté stráženie (odchodový čas skupiny nebude odpočítavaný). Ak je čas rovný 0, nebude stráženie opätovne zapnuté.

Nezávisle od naprogramovanej hodnoty, ak je parameter ČAS ONESKORENIA VYPNUTIA STRÁŽENIA rovný 0, nebude stráženie opätovne zapnuté.

- Pridané nové možnosti týkajúce sa skupiny typu S BLOKOVANÍM NA ČAS:

Prednastavený čas blokovania – ak je zapnutá a je naprogramovaný PREDNASTAVENÝ ČAS BLOKOVANIA SKUPÍN, je skupina po zapnutí stráženia blokovány na prednastavený čas nadefinovaný inštalačným technikom (užívateľ neprogramuje čas blokovania).

Alarm – je možné vypnúť stráženie – ak je zapnutá, je možné v prípade alarmu vypnutie stráženia užívateľmi, ktorí nemajú oprávnenie PRÍSTUP DO ČASOVO BLOKOVANÝCH SKUPÍN.

Oznamovanie

- Ústredňa môže oznamovať návrat napájania AC hlavnej dosky.

Ovládanie SMS iba INTEGRA 128-WRL

- Pridaná možnosť nadefinovania telefónneho čísla, z ktorého bude môcť servisný technik zasielať SMS správy obsahujúce príkazy ovládacie zabezpečovací systém (dodatočné číslo, z ktorého bude ústredňa akceptovať ovládacie príkazy v prípade, keď má byť ovládanie realizované iba z určených telefónnych čísiel).

Zapínanie stráženia

- V prípade zapínania stráženia v skupine typu S BLOKOVANÍM NA ČAS môže užívateľ zablokovat skupinu nastálo zadaním 9 dní 99 hodín 99 minút ako čas blokovania. Stráženie v skupine bude môcť vypnúť iba užívateľ s oprávnením PRÍSTUP DO ČASOVO BLOKOVANÝCH SKUPÍN.

História udalostí iba INTEGRA 128-WRL

- V histórii udalostí je zapisovaný obsah SMS správ prijatých ústredňou.