


583401.21


Signálový kabel 12 pro jednotku UIM



Pohodlné kabelové propojení 12 kontaktů mezi jednotku UIM a 19" skříní.
Pro každých 12 vstupů/výstupů je možné použít jeden kabel (max. 4ks na jednotku UIM).

583422.21

Záložní kabel RC 22 VARIODYN D1



Záložní kabel pro propojení 2 záložních kanálů na 4 pracovní kanály

583444

Záložní kabel RC 44 VARIODYN D1, 2 m



Záložní kabel pro propojení 4 záložních kanálů na 4 pracovní kanály.

583444.10


Záložní kabel RC 44 VARIODYN D1 - 0,5 m



Záložní kabel pro propojení 4 záložních kanálů na 4 pracovní kanály, krátké provedení pro Compro

583441


Záložní kabel RC 41 VARIODYN® D1, 2 m



Záložní kabel pro propojení 1 záložního kanálu na 3 pracovní kanály (3:1)

583441.10


Záložní kabel RC 41 VARIODYN® D1, 0,5 m



Jako 583441, ale s délkou 0,5 m, krátké provedení pro Compro.

583451.21


Výstupní kabel zón jednotky DOM4-8



Pohodlné kabelové propojení 100 V výstupů mezi jednotkou DOM4-8 a 19" skříní. Pro každou jednotku DOM4-8 je potřeba 1 kabel. Vhodné též pro propojení spínacích kontaktů mezi jednotkou DOM4-x a 19" skříní.

583452.21


Výstupní kabel zón jednotky DOM4-24



Pohodlné kabelové propojení 100 V výstupů mezi jednotkou DOM4-24 a 19" skříní. Pro každou jednotku DOM4-24 jsou potřeba 4 kabely.

583476.21

Výstupní kabel zesilovač - DOM



Kabel pro připojení výstupů 2 kanálů zesilovačů k DOMu.