

581238

**Zápusťný regulátor hlasitosti 5 W**

Zápusťný regulátor hlasitosti 5 W, včetně relé pro nucený poslech (24 V DC).

 Prosím, použijte montážní krabici s minimální hloubkou 61 mm.

581239

**Zápusťný regulátor hlasitosti 30 W**


Zápusťný regulátor hlasitosti 30 W, včetně relé pro nucený poslech (24 V DC).

 Prosím, použijte montážní krabici s minimální hloubkou 61 mm.

581240

**Zápusťný regulátor hlasitosti 60 W**


Zápusťný regulátor hlasitosti 60 W, včetně relé pro nucený poslech (24 V DC).

 Prosím, použijte montážní krabici s minimální hloubkou 61 mm.

581286

**Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou**

3-pólová keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou (aktivační teplota 240°C) slouží jako ochrana proti zkratu reproduktorové linky.

 Dodací doba na vyžádání.