

583307

Nástěnná přípojovací zásuvka pro DCS



Nástěnná přípojovací zásuvka pro jednotky DCS nebo DCSF.

583311

Krytka kláves pro DCS



Průhledná krytka zabraňující nechtěnému stisknutí kláves stanice DCS, DCSF nebo DKM. Každý kryt chrání 3 tlačítka ve vodorovném směru.

583312

Sada pro zápusťnou montáž jednotky DCS




Instalační sada pro jednotky DCS15, DCS2 nebo DKM18.

Technické údaje

Rozměr Š: 134 mm V: 40 mm H: 196 mm

Příslušenství

583709 Záslepovací panel 4 HU



583318

Náhradní krytka tlačítek



Průhledné náhradní krytky tlačítek pro jednotky DCS, DCSF a DKM.

 12 kusů.